KÖBIG

Wenn's ums Bauen geht

CHECKLISTE
VLIESTAPETEN TAPEZIEREN

Modernisierung

Raumgestaltung

Arbeitsschritte

- [ ] Vliestapeten können auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden.
- [ ] Achten Sie beim Kauf von Vliestapeten auf die Anfertigungsnummer (auf dem Etikett), damit vermeiden Sie Farbunterschiede zwischen den einzelnen Tapetenrollen.
- [ ] Tapezieren Sie Vliestapeten nur mit einem Spezial-Kleister (beachten Sie die Herstelleremp-fehlungen).
- [ ] Tragen Sie den Spezialkleister direkt auf die Wand auf. Eine spezielle Kleisterrolle ermöglicht ein spritzfreies und gleichmäßiges Auftragen des Kleisters.
- [ ] Drücken Sie die Vliestapeten direkt von der Rolle auf das Kleisterbett. Ein Zuschneiden der Tapetenbahnen entfällt.
- [ ] Setzen Sie den Rollenanfang exakt von der Deckenkante an, rollen Sie die Bahn auf die benötigte Wandhöhe ab. Richten Sie die Vliestapetenbahn dabei senkrecht aus.
- [ ] Setzen Sie bei schiefen Decken die Bahnen an der Deckenkante mit etwas Überstand an.
- [ ] Drücken Sie mit Tapezierspachtel oder einer Gummirolle die Vliestapete blasenfrei an.
- [ ] Drücken Sie die Überstände an die Decke und das Bahnenende mit dem Spachtel in die Ecken, und schneiden Sie sie mit dem Cutter-Messer ab.
- [ ] Kleben Sie die Vliestapete auf Stoß, vermeiden Sie unbedingt Überlappungen einzelner Bahnen. Zum Andrücken und exakten Ausrichten der Stoßkanten können Sie auch einen Nahtroller oder eine Gummirolle verwenden, da die Vliestapete unempfindlich ist.

Bemerkungen

© www.heinze.de